




Uppdaterad: 2026-03-24

JC KONTAKTER

VI ÖPPNAR DÖRRAR
ÖVER HELA VÄRLDEN

Tillbehör Reservdel
PLAST METALL




Innehållsförteckning

Radiosändare	3
Radiomottagare	4
Monteringssats PLAST	5
Monteringssats Metall	6
Monteringssats Styrenhet Metall	6
Monteringssats Termosäkring Plast	7
Monteringssats Termosäkring Metall	8
Självkontrast dekal PLAST METALL	9
Självkontrast dekal Metall	10
Symbol Dekal till Lock	10
Tillbehör	11

RADIOSÄNDARE

JCK308 RADIOSÄNDARE FÖR TRÅDLÖS KOPLING

- 1-kanals trådlös modul 1st



JCK309 Handsändare med en tryckknapp



TEKNISK SPECIFIKATION:

- 1 tryckknapp
- Räckvidd upp till 100 m
- Batteri: A23 - 12V
- Strömförbrukning: 25 mA (ca 1 år)
- Mått: (L x B x H) 80 x 46 x 16 mm
- Vikt: 40 g

JCK310 Handsändare med två knappar



TEKNISK SPECIFIKATION:

- 2 tryckknappar
- Räckvidd upp till 100 m
- Batteri: A23 - 12V
- Strömförbrukning: 25 mA (ca 1 år)
- Mått: (L X B x H) 80 x 46 x 16 mm
- Vikt: 40 g

JCK313 Handsändare med fyra knappar



TEKNISK SPECIFIKATION:


- 4 tryckknappar
- Räckvidd upp till 100 m
- Batteri: A23 - 12V
- Strömförbrukning: 25 mA (ca 1 år)
- Mått: (L x B x H) 80 x 46 x 16 mm
- Vikt: 40 g

↑
Innehålls-
förteckning

RADIOMOTTAGARE

JCK311 RADIOMOTTAGARE MED ETT RELÄ

Radiomottagare
med möjlighet att programmera in 85 sändare.



En reläutgång som går med puls eller tidsstyrning.
Mottagaren är i standardutförande inställd för 12/24 VAC/DC
matningsspänning.

- Matningsspänning: 12/24 VAC/DC
- Moduleringar: AM/ASK
- Frekvens: 433,92 MHz
- Mått: (L X B x H) 50 x 32 x 20 mm



JCK312 RADIOMOTTAGARE MED TVÅ RELÄN

Radiomottagare med möjlighet att programmera in 100 sändare.
Två reläutgångar programmerbara som puls, växlande eller tidsstyrda.
Radiomottagaren har en upplyst LCD-display för enkel programmering.

- Matningsspänning: 12/24 VAC/DC
- Moduleringar: AM/ASK
- Frekvens 433,92 MHz
- Mått: (L x B x H) 105 x 45 x 28 mm



MONTERINGSSATS PLAST

JCK230 Monteringssats till Plast AK

Innehåll:


- Mikrobrytare 1st
- Kragbricka 2st
- Skruv 2st
- Fjäder 1st



JCK13 NO/NC (Change over) Monteringssats till Plast AK

Innehåll:

- NO /NC Mikrobrytare 1st
- Kragbricka 3st
- Skruv 3st
- Fjäder 1st



JCK419 Microbrytare till NO/NC (Change over)

Innehåll:

ENDAST Mikrobrytare NO/NC med kabelsko 1st



↑
Innehålls-
förteckning

MONTERINGSSATS METALL

JCK231 Monteringssats till
Aluminium AK207/217

Innehåll:

- Mikrobrytare med kopplingslist 1st
- Skruv 1st



JCK12 NO/NC (Change over)

Monteringssats till Aluminium AK

Innehåll:

- NO/NC Mikrobrytare med kopplingslist 1st
- Skruv 1st (För JCK207/217)



MONTERINGSSATS STYRENHET METALL

JCK4 Styrenhet, Kretskort för AK Metall

Innehåll:



Styrenhetskort 1st

Plexidistans 1st

Skruv 1st och Muttar 1st

Montageinstruktion dekal (som kan sättas i lock) 1st

Dekal (40x40mm) till lock med dörrsymbol 1pkt



Monteringsanvisning Reläkort

Matning	Relä 1			Relä 2			Mikro brytare
+24v 0v	NC	COM	NO	NC	COM	NO	
1 2	3	4	5	6	7	8	9 10

Relä 1 drar alltid omgående.
Relä 2 drar 0,2s efter Relä vid 0s
Relä 1 är draget under hela delay tiden
och släpper samtidigt som Relä 2

Delay	0	1	2	3	4	5	6	7
DIP 1	0	1	0	0	1	1	0	1
DIP 2	0	0	1	0	1	0	1	1
DIP 3	0	0	0	1	0	1	1	1

sekunder
innan Relä 2 drar

MONTERINGSSATS TERMOSÄKRING PLAST

JCK232 Monteringssats till Termosäkring Plast AK

Innehåll:

Mikrobrytare med Termosäkring:

AIRPAX 67L080 1st

Kragbricka 2st

Skruv 3st

Fjäder 1st



JC16 NO/NC (Change over)

Monteringssats till Termosäkring Plast AK

Innehåll:


NO/NC Mikrobrytare med Termosäkring:

AIRPAX 67L080 1st

Kragbricka 3st

Skruv 4st

Fjäder 1st



OBS!
**För säker och stabil anslutning,
det är viktigt att använda
mikrobrytare med kabelsko för koppling
till plastarmbågskontakter.**

↑
Innehålls-
förteckning

MONTERINGSSATS TERMOSÄKRING METALL

JCK233 Monteringssats till Termosäkring Aluminium AK


Innehåll:

Mikrobrytare med Termosäkring:

AIRPAX 67L080 1st

Kopplingslist 1st

Skruv 1st



JCK229

Termosäkring 40 cm pålödd kabel

Innehåll:

Termosäkring AIRPAX 67L080 med pålödd kabel 30cm 1st



JCK17 NO/NC (Change over)

Monteringssats till Termosäkring Metall


Innehåll:

NONC Mikrobrytare med Termosäkring:

AIRPAX 67L080 1st

Kopplingslist 1st

Skruv 1st



↑
Innehålls-
förteckning

SJÄLVKONTRAST DEKAL PLAST METALL

JCK5385.1 VIT Självkontrast Dekal

Dekal till JCK118/JCK209





JCK5387 EFTERLYSANDE
Självkontrast Dekal

Dekal till JCK118/JCK209 EFTERLYSANDE

JCK5385.2 SVART Självkontrast Dekal

Dekal till JCK203, JCK205, JCK211 och JCK108



JCK5386.1 VIT Självkontrast Dekal till
JCK217

Dekal till JCK217

↑
Innehålls-
förteckning

SJÄLVKONTRAST DEKAL METALL

JCK5386.2 SVART Självkontrast Dekal till JCK207

Dekal till JCK207






JCK5388 Självkontrast Dekal till JCK217
EFTERLYSANDE

Dekal till JCK217

SYMBOL DEKAL TILL LOCK

JCK5 Dekal till lock med dörrsymbol till styrenhet (1 paket 6st 40 mm Ø dekal)



JCK5021	Dekal	Rullstol symbol SVART
JCK5022	Dekal	Rullstol symbol VIT
JCK5023	Dekal	DÖRR symbol SVART
JCK5024	Dekal	DÖRR symbol VIT



TILLBEHÖR

JCK2505 Varningsskylt Paket
Låg Fri Höjd



JCK102 Regnskydd till JCK108/118



JCK5365
Kontrastmarkering Vit för AK




JCK5363
Kontrastmarkering Svart för AK



JCK5364
Kontrastmarkering Grå för AK



JCK5390.3
Monteringskit för JCK250/255 Radio
på glasytor



↑
Innehålls-
förteckning