




JC KONTAKTER

VI ÖPPNAR DÖRRAR
ÖVER HELA VÄRLDEN

Tillbehör Reservdel
PLAST METALL




Innehållsförteckning

Radiosändare	3
Radiomottagare	4
Monteringssats PLAST	5
Monteringssats Metall	6
Monteringssats Styrenhet Metall	6
Monteringssats Termosäkring Plast	7
Monteringssats Termosäkring Metall	8
Självkontrast dekal PLAST METALL	9
Självkontrast dekal Metall	10
Symbol Dekal till Lock	10
Tillbehör	11

RADIOSÄNDARE

JCK308 RADIOSÄNDARE FÖR TRÅDLÖS KOPLING

- 1-kanals trådlös modul 1st



JCK309 Handsändare med en tryckknapp



TEKNISK SPECIFIKATION:

- 1 kanal
- Räckvidd upp till 100 m
- Batteri: A23 - 12V
- Strömförbrukning: 25 mA (ca 1 år)
- Mått: (L x B x H) 80 x 46 x 16 mm
- Vikt: 40 g

JCK310 Handsändare med två knappar



TEKNISK SPECIFIKATION:

- 2 kanaler
- Räckvidd upp till 100 m
- Batteri: A23 - 12V
- Strömförbrukning: 25 mA (ca 1 år)
- Mått: (L X B x H) 80 x 46 x 16 mm
- Vikt: 40 g

JCK313 Handsändare med fyra knappar




TEKNISK SPECIFIKATION:

- 4 kanaler
- Räckvidd upp till 100 m
- Batteri: A23 - 12V
- Strömförbrukning: 25 mA (ca 1 år)
- Mått: (L x B x H) 80 x 46 x 16 mm
- Vikt: 40 g

RADIOMOTTAGARE

JCK311 RADIOMOTTAGARE MED ETT RELÄ

Radiomottagare
med möjlighet att programmera in 85 sändare.



En reläutgång som går med puls eller tidsstyrning.
Mottagaren är i standardutförande inställd för 12 VAC/DC matningsspänning.
För att mata med 24VAC/DC borttages en bygling, se bifogat instruktionsblad
för mer detaljerad beskrivning.

- Matningsspänning: 12/24 VAC/DC
- Moduleringar: AM/ASK
- Frekvens: 433,92 MHz
- Mått: (L X B x H) 50 x 32 x 20 mm

JCK312 RADIOMOTTAGARE MED TVÅ RELÄN

Radiomottagare med möjlighet att programmera in 100 sändare.
Två reläutgångar programmerbara som puls, växlande eller tidsstyrda.
Radiomottagaren har en upplyst LCD-display för enkel programmering.

- Matningsspänning: 12/24 VAC/DC
- Moduleringar: AM/ASK
- Frekvens 433,92 MHz
- Mått: (L x B x H) 105 x 45 x 28 mm



MONTERINGSSATS PLAST

JCK230 Monteringssats till Plast AK

Innehåll:


- Mikrobrytare 1st
- Kragbricka 2st
- Skruv 2st
- Fjäder 1st



JCK13 NO/NC (Change over) Monteringssats till Plast AK

Innehåll:

- NO /NC Mikrobrytare 1st
- Kragbricka 3st
- Skruv 3st
- Fjäder 1st



JCK419 Microbrytare till NO/NC (Change over)

Innehåll:

ENDAST Mikrobrytare NO/NC med kabelsko 1st



MONTERINGSSATS METALL

JCK231 Monteringssats till
Aluminium AK207/217

Innehåll:

- Mikrobrytare med kopplingslist 1st
- Skruv 1st



JCK12 NO/NC (Change over)

Monteringssats till Aluminium AK

Innehåll:

- NO/NC Mikrobrytare med kopplingslist 1st
- Skruv 1st (För JCK207/217)



MONTERINGSSATS STYRENHET METALL

JCK4 Styrenhet, Kretskort för AK Metall

Innehåll:



Styrenhetskort 1st

Plexidistans 1st

Skruv 1st och Muttar 1st

Montageinstruktion dekal (som kan sättas i lock) 1st

Dekal (40x40mm) till lock med dörrsymbol 1pkt



Monteringsanvisning Reläkort

Matning	Relä 1			Relä 2			Mikro brytare		
+24v 0v	NC	COM	NO	NC	COM	NO			
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Relä 1 drar alltid omgående.
Relä 2 drar 0,2s efter Relä vid 0s
Relä 1 är draget under hela delay tiden
och släpper samtidigt som Relä 2

Delay	0	1	2	3	4	5	6	7	sekunder innan Relä 2 drar
DIP 1	0	1	0	0	1	1	0	1	
DIP 2	0	0	1	0	1	0	1	1	
DIP 3	0	0	0	1	0	1	1	1	

MONTERINGSSATS TERMOSÄKRING PLAST

JCK232 Monteringssats till Termosäkring Plast AK

Innehåll:

Mikrobrytare med Termosäkring:

AIRPAX 67L080 1st

Kragbricka 2st

Skruv 3st

Fjäder 1st



JC16 NO/NC (Change over)

Monteringssats till Termosäkring Plast AK

Innehåll:


NO/NC Mikrobrytare med Termosäkring:

AIRPAX 67L080 1st

Kragbricka 3st

Skruv 4st

Fjäder 1st



OBS!

**För säker och stabil anslutning,
det är viktigt att använda
mikrobrytare med kabelsko för kopping
till plastarmvågskontakter.**

MONTERINGSSATS TERMOSÄKRING METALL

JCK233 Monteringssats till Termosäkring Aluminium AK


Innehåll:

Mikrobrytare med Termosäkring:

AIRPAX 67L080 1st

Kopplingslist 1st

Skruv 1st




JCK229

Termosäkring 30cm pålodd kabel

Innehåll:

Termosäkring AIRPAX 67L080 med pålodd kabel 30cm 1st



JCK17 NO/NC (Change over)

Monteringssats till Termosäkring Metall


Innehåll:

NONC Mikrobrytare med Termosäkring:

AIRPAX 67L080 1st

Kopplingslist 1st

Skruv 1st



SJÄLVKONTRAST DEKAL PLAST METALL

JCK5385.1 VIT Självkontrast Dekal till PLAST

Dekal till JCK209




JCK5387 Självkontrast Dekal till PLAST
EFTERLYSANDE

Dekal till JCK209 EFTERLYSANDE



JCK5385.2 SVART Självkontrast Dekal till PLAST

Dekal till JCK203 och JCK205



JCK5386.1 VIT Självkontrast Dekal till JCK217



Dekal till JCK217



SJÄLVKONTRAST DEKAL METALL

JCK5386.2 SVART Självkontrast Dekal till JCK207

Dekal till JCK207



JCK5388 Självkontrast Dekal till JCK217
EFTERLYSANDE


Dekal till JCK217

SYMBOL DEKAL TILL LOCK

JCK5 Dekal till lock med dörrsymbol till styrenhet (1 paket 6st 40 mm Ø dekal)



JCK5021	Dekal	RWC symbol SVART
JCK5022	Dekal	RWC symbol VIT
JCK5023	Dekal	DÖRR symbol SVART
JCK5024	Dekal	DÖRR symbol VIT



TILLBEHÖR

JCK14 Extern antenn
till radiomottagare



JCK102 Regnskydd
till Armbågskontakter



JCK5365
Kontrastmarkering Vit för AK



JCK5363
Kontrastmarkering Svart för AK



JCK5364
Kontrastmarkering Grå för AK

