

MONTERING

Instruktion för Monteringskit för JCK250/255 Radio på glasyltor: Måttband, vattenpass, Sax, T-röd / Rengöringsmedel för glas, Papper eller Trasa att torka bort med, Tejp samt medföljande Skrapa för vinylen.

1



Blöt en trasa med T-röd eller liknande och rengör glaset där vinylen ska appliceras. Detta tar bort smuts och ojämnheter för bättre fäste för vinylen.

2



Mät från dörrkarmen och golvet för att hitta rätt höjd för vinylen. Markera med penna och tejp. Använd vattenpass för att kontrollera att det blir rakt.

3



Placera vinylen enligt tejpmarkeringen. Sätt en tejp horisontellt över mitten för att hålla den på plats. Ta bort halva skyddspappret, skrapa utifrån mitten för att undvika luftbubblor. Upprepa med andra halvan.

4



Ta bort skyddet från den dubbelhäftande tejpens och fäst armbågskontakten mitt i kontrastmarkeringen.

Tips och råd

- Det ni har gjort förbättrar tillgängligheten för personer med nedsatt syn genom att kontrastmarkera knappen, vilket gör den lättare att upptäcka och använda. Samtidigt döljs fästmetoden på armbågskontakten, vilket ger en mer estetiskt tilltalande och enhetlig installation.

- Se vår **instruktionsfilm** på:
<https://youtu.be/su28XtuOYoM>

Eller skanna koden:



- Lycka till!

Vid andra frågor eller funderingar. Kontakta oss via mail: Info@jckontakter.se eller ring till: 031-24 11 09

För mer information. Gå in på vår hemsida
www.jckontakter.se